

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI CĂMĂRAȘU!

Având în vedere apropierea sezonului rece vă rugăm să luați în considerație următoarele măsuri de prevenție.

- a) controlul instalațiilor și al sistemelor de încălzire existente;
- b) înlăturarea defecțiunilor constatate la instalații și sistemele de încălzire și asigurarea funcționării acestora la parametrii normali;
- c) interzicerea utilizării de reșouri, radiatoare și alte echipamente de încălzire care ar putea suprasolicita instalația electrică, precum și interzicerea exploatarii acestora cu improvizații și fără asigurarea măsurilor de izolare față de materialele și elementele combustibile din spațiul unde sunt utilizate;
- d) interzicerea încălzirii spațiilor cu aparate care nu sunt destinate și omologate pentru acest scop, cum ar fi mașinile de gătit alimentate cu gaz, fără a se limita la acestea.

Reguli de prevenire a incendiilor specifice sezonului rece:

În anotimpul rece, pericolul de incendiu la gospodăriile populației crește, datorită mai multor factori:

- suprasolicitarea sistemelor și instalațiilor de încălzire;
- folosirea de sisteme și instalații de încălzire improvizate;
- existența mai multor consumatori electrici, ce depășesc puterea instalației electrice din locuință.

Reguli de folosire a mijloacelor de încălzire:

- sobele fără acumulare de căldură (metalice) se vor monta pe postament din materiale necombustibile, cu grosimea de 25-30 cm;
- sobele se vor amplasa la o distanță de minim 70 cm față de peretii din cărămidă, respectiv 1 m față de peretii combustibili, din lemn;
- în fața focarelor se vor amplasa foi de tablă cu dimensiunile de 50×70 cm;
- se va evita supraîncălzirea sobelor pe timp geros, deoarece prin căldura radiantă acestea pot aprinde obiectele din jur;
- jarul și cenușa se vor depozita numai în gropi special amenajate;
- lemnene și rufelete vor fi amplasate la o distanță de minim 1 m față de sobele metalice, respectiv 50 cm față de cele din teracotă;
- focul se va supraveghea permanent și nu va fi lăsat la îndemâna copiilor;
- se va evita aprinderea focului în sobe cu ajutorul lichidelor inflamabile;
- se vor folosi sobe în stare perfectă de funcționare, fără defecțiuni;

Reguli de folosire a coșurilor și a burlanelor pentru evacuarea fumului:

- coșurile de fum se vor izola față de elementele combustibile ale planșelor prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșului cu 25 cm; în spațiul dintre coș și planșeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;
- se va evita încastrarea, în coșuri și burlane, de elemente combustibile ale acoperișului sau planșeului;
- coșurile se vor prelungi deasupra acoperișului cu cel puțin 80 cm;
- se va realiza curățirea coșurilor de evacuare a fumului, de către personal specializat în domeniu.

ESTE MULT MAI UȘOR SĂ PREVII UN INCENDIU, DECÂT SĂ-L STINGI!